

Fácil. Eficaz. Reparaciones a largo plazo.

Instrucciones:

1. Retire el material de asfalto desmenuzado roto del bache donde el lado y la base del bache son sólidos. Si la base está suelta, compacte la base.
2. Limpie la superficie circundante; elimine todo el polvo, escombros, etc. Si queda polvo suelto, escombros, etc., afectará negativamente el rendimiento de American Road Patch.
3. Toda la humedad debe ser eliminada. Si queda algo de humedad, afectará negativamente el rendimiento de American Road Patch. Para eliminar toda la humedad de, dentro o alrededor de un bache, se puede usar una antorcha de propano para eliminar la humedad.
4. Limpie cualquier otro contaminante como sal, aceite de motor o cualquier cosa que impida que el producto American Road Patch se adhiera a la superficie de la carretera.
5. Rellene y selle las grietas de intersección alrededor de la reparación. La intrusión de agua por grietas puede reducir la vida útil de la reparación de American Road Patch.
6. Inserte en el bache una mezcla de relleno de asfalto frío o caliente. Este material debe compactarse de modo que la superficie del relleno esté nivelada o ligeramente por encima (permitiendo una mayor compactación) de la superficie de la carretera.
7. Si la temperatura ambiente durante la aplicación es igual o superior a 75 ° F, continúe con el paso 8. Sin embargo, si la temperatura ambiente es inferior a 75 ° F durante la aplicación, aplique una antorcha de propano a la superficie de la carretera (asfalto u hormigón), donde se encuentra el American Road Patch se colocará y calentará la superficie de la carretera a un mínimo de 200 ° F. La temperatura se puede medir fácilmente con un termómetro térmico o infrarrojo. Mantener la temperatura de la superficie alrededor del bache a 200 ° F durante la aplicación de American Road Patch es fundamental para garantizar que el parche se adhiera a la superficie de la carretera existente. Si la antorcha no es posible, hay una serie de "cebadores" que se pueden utilizar.

Ejemplos de cebadores son; Carlisle CCW - 702 WB, Carlisle CCW - 715 (debe secarse antes de aplicar American Road Patch), Henry HE203 - Adhesivo para techos en rollo. Siga las instrucciones del fabricante de la imprimación como se indica en cada producto individual. Una vez que se aplica la imprimación, continúe con el paso 8.

8. Corte American Road Patch para extenderse más allá del bache existente en 4 "en todos los lados. Si se requieren 2 o más piezas de American Road Patch para cubrir el bache, se requiere una superposición mínima de 3 "en los lados y / o extremos.

Nota: Es más fácil cortar American Road Patch desde el lado posterior / de la película frente al lado con gránulos (agregado) con una simple cuchilla de afeitar.

9. Despegue la película de lanzamiento de la parte posterior de American Road Patch antes de instalarla en la superficie de la carretera existente.
10. Aplique American Road Patch y haga rodar, apisonar o comprimir la hoja hacia la superficie de la carretera limpia y seca.
11. Exponga al tráfico al finalizar, ya que la compactación adicional ayudará a la integración de American Road Patch en la superficie de la carretera existente.




SAINT-GOBAIN

**SAINT-GOBAIN ADFORS
America, Inc.**

1795 Baseline Road
Grand Island, NY 14072 - USA
Phone: 800-762-6694
Fax: 716-775-3902
www.adfors.com